



BOLETIM TÉCNICO **0003/2008**

ALTERAÇÃO DE MODELOS

TELEVISORES: C-1440 / C-2040

A partir de outubro (2008) estes modelos foram alterados para: C1440B e C2040B.

A função MENU, no painel frontal, foi extinta e substituída pela função Liga/Desliga.

No circuito foi alterado o resistor RK93 de 39K para 150K. Este resistor está montado na placa de teclas, (CH+ CH- Menu) do painel frontal.

Com esta alteração é necessário seguir outra rotina para ter acesso ao modo de ajustes, conforme descrito abaixo:

Colocar um resistor de 56K em paralelo com o resistor RK93.

- 1. Com o televisor ligado.**
- 2. Diminua o volume até o estágio mínimo (zero).**
- 3. Pressione a tecla “MUDO” no controle remoto e mantendo-a pressionada, pressione também a tecla “Liga/Desliga” no painel frontal do televisor.**

Depois de efetuado os ajustes, remova o resistor de 56K que foi colocado em paralelo com o resistor RK93.

Para estes novos modelos o numero de série está sendo iniciado pela seqüência: **CEN50010J08000001**

Os televisores modelos: C1439 e C2039 não estão mais em linha de produção.

Folha 1/1
CENTURYVIDEO
28/10/2008