

Informação Técnica

MODELO: AUDIO EM GERAL (SC-HM / SA-AK / SC-CH)

ASSUNTO: CÓDIGO DE ERRO F61

FENÔMENO: Aparece o código de erro F61 no Display,

PROCEDIMENTO:

- a) Verificar a tensão que esta o aparelho, pois se o aparelho estiver em 220V e for ligado em 110V, aparece o código F61 no display e o aparelho não funciona.
- b) Se o código F61 aparece imediatamente ao power on, verificar todos os componentes envolvidos nos pinos “ **DC DET** - 5,4V “ e “ **P.CONT** - 4,9V “ do microprocessador da placa do Painel.
- c) Se o código F61 aparece no momento e que se aumenta o volume checar :
 - I) Circuito de controle do Fan (Quando Houver)
 - II) Ventilador (Quando Houver)
 - III) IC de Saída (IC de Potência)

Comentário : Este fenômeno ocorreu nos modelos SC-HM780, SA-AK20, SC-CH75, etc...

Quaisquer dúvida favor entrar em contato com Suporte Técnico
DDG 0800 55 9180

Suporte Técnico
Panabras