

Informação Técnica

MODELO : KX-TC1005 / TC1045LBB

DEFEITO : BATERIAS - CÓDIGOS E POSSÍVEIS DEFEITOS

DESCRIÇÃO : OS MODELOS DESCRITOS ACIMA NÃO POSSUEM UM CIRCUITO DE CARGA RÁPIDA COMO NOS MODELOS PANASONIC ANTERIORES. SENDO ASSIM NA PRIMEIRA CARGA O MONOFONE DEVE FICAR NA BASE (IN CHARGE) NO MÍNIMO POR 10 HORAS. CASO CONTRÁRIO A BATERIA NÃO ESTARÁ TOTALMENTE CARREGADA E O PODERÁ OCORRER O CONHECIDO *EFEITO MEMÓRIA*.

NESTE CASOS É ACONSELHÁVEL A OFICINA ANTES DE CONDENAR A BATERIA APLICAR AOS TERMINAIS DA BATERIA UMA CARGA RAPÍDA (6 Vdc) POR 3 SEGUNDOS, ESTE PROCEDIMENTO DEVE RESETAR A BATERIA EM SEGUIDA DEVE-SE NOVAMENTE CARREGAR A BATERIA POR 10 HORAS.

SOMENTE TROCAR A BATERIA SE ESTE PROCEDIMENTO NÃO RESOLVER.

CÓDIGO DA BATERIA DO KX-TC1005LBB P-03R/F2G4
CÓDIGO DA BATERIA DO KX-TC1045LBB P-03R/F2G4

*Qualquer dúvida entrar em contato com o Suporte Técnico.
→ 0800 55 9180*