

Informação Técnica

MODELO: KX-TC416 / 419 LBB

SINTOMA: CÓDIGO DE ERRO NO DISPLAY

INFORMAÇÃO:

Favor consultar a tabela abaixo para auxílio na solução para defeitos, que aparecem com *codificados* no display dos modelos de telefones sem fio KX-TC 416/ 419LBB:

CÓDIGO	DEFEITO	CHECAR
E1	Falta de Comunicação com o DSP.	Conexção entre CPU e DSP.
E2	Defeito na Flash Memory.	Conexção entre Flash Memory e DSP ou trocar flash memory .
E3	Tempo de Gravação da Flash Memory.	Conexção entre Flash Memory e DSP ou trocar flash memory.
E5	Programação da Rom do DSP com Defeito.	Trocar DSP
E6	Dados da Voz sintetizada não estão sendo escritos na Flash memory.	Trocar a Flash Memory.
E7	Dados do país não estão compatíveis com os dados da língua. Existe a possibilidade destes dados serem perdidos.	Change de Flash Memory.

Qualquer dúvida entrar em contato com o Suporte Técnico.

➔ 0800 55 9180