

Informação Técnica

MODELO: KX-TC171LBB

ASSUNTO: Como acessar o **Modo de Serviço**.

UNIDADE BASE

A - Abrir a chave de alimentação do adaptador (desconectar o adaptador AC)

B - Executar um jumper momentâneo entre os pontos indicados na figura da pag. 26 do manual de serviço (S1 e S7).

C - Fechar a chave de alimentação do adaptador (conectar o adaptador AC).

D - Depois de aprox. 2 segundos, ainda com o adaptador AC conectado, repetir o jumper momentâneo feito conforme os pontos indicados pela figura da pag. 26 do manual de serviço (S1 e S7).

E - O led “ IN USE/CHARGE” passará a ficar em ON (acesso),e a unidade passará a operar no MODO DE TESTE.

UNIDADE PORTÁTIL

A - Conectar o diodo * "DA -TEST MODE" (Diodo Retificador Comum-AN4001,AN4002) conforme indicado na figura no manual de serviço pag.30 e a alimentação de 3,9V (Bateria KX-A36).

B - O led “TALK” passará a ficar em ON (acesso), e a unidade passará a operar no MODO TEST.

- ESTES PROCEDIMENTOS SERÃO ÚTEIS QUANDO EFETUADO A SUBSTITUIÇÃO DE ALGUM COMPONENTE DO CIRCUITO DE RF, SENDO NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE AJUSTES.
- UNIDADE BASE NÃO RESPONDE A CHAMADA DO HANDSET PORTÁTIL.
- UNIDADE BASE TRANSMITE OU TRANSMITE UMA FREQ. INCORRETA.
- BAIXA POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO ENTRE UNIDADE BASE E HANDSET.

OBS:. Os pontos de verificação e demais conexões dos aparelhos e testes são mostrados em detalhes nos respectivos manuais de serviço originais.

Para dúvidas técnicas favor entrar em contato com Apoio Técnico.
Este telefone DDG é somente para tirar dúvidas técnicas de
Serviços Autorizados
0800 55 9180