

Informação Técnica

MODELO: Todos os Modelo de Telefone sem fio

ASSUNTO : Modo de Segurança da Bateria

Existe um alto índice de casos de bateria não carregada ou com carga fraca no mercado:

- Bateria Ruim/ou efeito memória
- Bateria sem carga
- Problema na conexão da Base / Handset
- Outros.

Após a manutenção ou reparo no telefone aconselhamos o procedimento abaixo para que a bateria não se descarregue, após o conserto na oficina ou quando estiver aguardando a retirada do produto pelo consumidor. Nos aparelhos com bateria carregada.

Pressione **2+5+8+0** (simultaneamente)

Este procedimento irá desativar o handset mantendo a carga da bateria, e a mesma voltará a atuar quando colocada na base, evitando que a bateria se descarregue.

Favor assumir este procedimento para todos os telefones sem fio; que forem reparados no Serviço Autorizado.