

Informação Técnica

MODELO : TC29S10

ASSUNTO : CHK não desaparece da tela.

FENÔMENO : Em alguns aparelhos toda vez que mudamos o canal os caracteres CHK aparecem na tela depois que o número do canal desaparece.

MOTIVO : Nestes aparelhos houve uma falha de inserção na linha de produção.

MODIFICAÇÃO : Favor verificar a presença do resistor **R1073**, e caso este esteja ausente, colocá-lo.

