

# Informação Técnica

**MODELO:** PT-51G45U / PT-46G40U

**Assunto:** Desligando intermitente.

**Motivo :** O televisor desliga intermitentemente e não funciona nenhuma das funções pelas teclas do painel e nem pelo controle remoto. Quando desligado da tomada e ligado novamente, o aparelho funciona por mais um tempo.

**Contramedida:** Ressoldar os potenciômetros **R1933 e R1908** da **placa B**. Deve ser retirado o potenciômetro da PCI e limpado toda cola na PCI através de um ferro de solda quente, pois o desligamento ocorre devido a condução da cola.