

Informação Técnica

MODELO: TODOS OS TV MODELOS QUE UTILIZAM O
CHASSI MX3-R

DEFEITO: Não sintoniza

FENÔMENO:
Perda de sintonia após alguns segundos

PROCEDIMENTOS:

- A)** Acessar o modo de serviço (Anotar os valores dos DAC's).
Selecionar as funções B8 (para o AFT) e B9 (para o RF AGC) e
alterar os valores para os valores medios de fábrica, **B8 - 085**
B9 - 040.(*)
- B)** Verificar os capacitores C121, C116, C112 e C111, pino 27-
IC6001(RF-AGC) e os capacitores C122 e C127, pino 21 -
IC1101(AFC INPUT).

COMENTÁRIOS :

(*) Os valores dados para B8 e B9 no procedimento A) não
poderão serem utilizados como valores padrão, mais sim médios
pois cada TV tem que sr pré-ajustada posteriormente (os valores
servem apenas como referência, em caso onde os valores
estiverem totalmente alterados.)

Quaisquer dúvida favor entrar em contato com Suporte Técnico
DDG 0800 55 9180