



Service Information

ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE ESPECÍFICA PARA PERSISTÊNCIA DE ZOOM NA TELA

A. Preparação para atualização de software:

Descompacte o arquivo ZIP disponível em Downloads no site Service Philips – Atualização de software
O disco CD deve ser gravado com as seguintes propriedades.

1. Sistema de arquivo: ISO9660 (obrigatório utilização deste padrão)
2. Formato: MODE 1: CDROM
3. Gravação: SINGLE SESSION (TRACK-AT-ONCE), FINALIZED CD
4. Selecione o arquivo já descompactado no diretório na raiz do CD.
5. Grave "Burn" o CDR

Nota:

- Não é necessário incluir nenhum outro arquivo no CD.

B. Procedimento da atualização de software:

1. Ligue o produto, abra a gaveta,
2. Insira o CDROM e feche a gaveta,
3. O aparelho deve emitir as seguintes mensagens:
 **LOAD** [Após a leitura do disco a gaveta deve abrir, então remova o disco]
 **ERASE 0 -> ERASE F -> ERASE 0**
 **WRITE F -> WRITE 0**
 **UPG END** [somente por um momento, caso não correto indicará ERROR no display]
 **DISC**
 **LOAD** [A gaveta deve fechar indicando que a atualização foi concluída]
4. Desconecte o cabo de rede.

Nota:

- O processo completo é de 5 minutos.
- Não pressione nenhuma tecla ou interrompa a alimentação durante o processo, isto pode provocar a perda de dados da memória Flash do Painel Mpeg que são importantes para o funcionamento do produto.

C. Como confirmar o software

1. Ligue o produto e abra a gaveta
2. Pressione <OSD> no Controle remoto.
3. Deve aparecer na tela do TV:

SERVO: 100FCB3 REG: 4

LX3600D - 040813 – V 35 BRA

Detalhe da indicação acima

SERVO: "Número de versão do servo" **REG:** "Código da região"

"Modelo" - "data do software **yymmdd**" - **V** "Número de versão" "Versão de barra"

D. Configurando o produto versão Brasil

Nota: **Só executar este procedimento se a "Versão de barra" esteja diferente de BRA**

- Coloque o aparelho no modo STOP com a gaveta aberta,
- Pressione no controle remoto <9> <9> <9> <9> <AUDIO> <7>.



PHILIPS