



DECAT - DVD- 008 / 05
Novembro / 2005

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Aos Serviços Autorizados

Ref.: Adaptação da pci cód: 027249908, para utilizar no Modelo: ADV-650.

1º Inverter o Conector JJ3 da pci a ser utilizada .

2º Ligar o conector da posição CN-608 de 5 vias (pci antiga) na posição J2 (pci nova) ligar nos pinos de DATA – CS – CLK – GND – IR .

3º - Conector CN-451 de 2 vias (pci antiga) ligar na posição J5 (pci nova) sendo fio preto (GND) e o branco (-COX) .

4º - Conector que sai da pci frontal CN-301 2 vias ligar na posição J3 (pci nova) .

5º - Conector CN-405 áudio (vermelho, preto, preto) ligar no J1 (pci nova) vermelho canal R , preto (GND) preto canal L .

6º - Conector J4 (pci nova) 3 vias (+12V fio com tarja branca – GND - +5V) ligar na fonte CN4 .

7º - Conector do motor da gaveta (5 vias) ligar na posição JJ3 (pci nova) .

8º - Conector da unidade ótica (6 vias) ligar na posição JJ4 (pci nova) .

9º - Conector CN-406 (2 vias) ligar no J7 (pci nova) no pino 1 ligar o fio preto e no pino 2 ligar fio branco .

10º - Conector CN-452 (3 vias) fio vermelho ligar no pino 3 do conector J7 , fio branco ligar no pino 4 do conector J7 e o fio preto ligar no negativo do capacitor C-36 .

Obs:

Depois de fazer as ligações, tem que fazer a atualização de software para o modelo ADV-650, favor verificar a circular DVD-006/05 para fazer o download deste modelo e depois de gravar no CD abrir a gaveta do compartimento manualmente e inserir no aparelho e depois ligar para começar a atualização até entrar em standby e depois religue o aparelho e retire o disco, senão começará a atualização de novo e não poderá interromper o processo.

Sem mais,

Atenciosamente.

**Rede de Serviços
DECAT – CCE**