

Service Information

SRM43SI180

09/10/98

GRID de AM 10KHz

06RA98-14

Mudança da frequência de sintonia de AM de 9 em 9KHz para a de 10 em 10KHz, também chamadas respectivamente de GRID 9KHz e GRID 10KHz, nos seguinte aparelhos :

FW 860P
FW 850C
AS 800C
AS 680C
FW 356C
FW 339C
FW 316C

Procedimento :

- 1º) Aparelho **desligado** da rede;
- 2º) Manter **pressionadas** simultaneamente as teclas **TUNER** e **TUNING UP (>>)** e conectar o **aparelho na rede**;
- 3º) O Display apresentará : **GRID 10**;
- 4º) **Repetindo** os três procedimentos acima e o Display apresentará : **GRID 9**.