

Service Service Service

TVC

Chassis EMG

Chassis A10 / A10 2K2

Chassis L01.1L AA / L01.2L AA / 2k2 / 2k3

ASSUNTO

Tabela de Options Bytes

Service Information

Durante a produção, algumas modificações foram introduzidas na Programação dos “Options Bytes” dos Chassis citados acima. Quando for necessário fazer a reprogramação desses “Option Bytes” utilizar os parâmetros das tabelas abaixo.

OBS.: Os aparelhos L01 produzidos a partir de Abril/2002 estão sendo fabricados com “tuners” da PHILIPS (inscrito no corpo do componente). Os aparelhos produzidos anteriormente utilizavam “tuner” ALPS. Quando ocorrer necessidade da troca do “tuner” ALPS por PHILIPS ou vice versa no aparelho, deverá também ser alterado o valor do “Option Byte” OB1 conforme segue:

“Tuner Philips → OB1 = 128 “

“Tuner” Alps → OB1 = 000

Caso Option Byte ‘OB1’ esteja incorreto, o aparelho pode apresentar forte ruído (sinal baixo) em canais UHF e faixas altas de TV a Cabo.

Tabela 1 - Chassis L01/ L01 2K2

MODELO	OB1	OB2	OB3	OB4	OB5	OB6	OB7
14PT218A	*	215	65	64	66	81	3
14PT318A	*	215	65	64	18	81	3
14PT318B	*	215	65	64	82	81	3
14PT418A	*	215	65	64	82	81	3
14PT518A	*	215	65	226	82	80	3
14PT519A	*	215	65	65	18	81	3
14PT618A	*	215	65	226	82	80	3
20PT228A	*	215	65	64	66	81	3
20PT328A	*	215	65	64	18	81	3
20PT328B	*	215	65	64	82	81	3
20PT428A	*	215	65	64	82	81	3
20PT528A	*	215	65	226	82	80	3
20PT529A	*	215	65	65	66	81	3
21PT438A	*	215	65	64	66	81	3
21PT538A	*	215	65	226	82	80	3
21PT639A	*	87	65	64	66	80	3
21PT739A	*	215	65	65	66	81	3
21PT838A	*	215	129	226	118	80	3
21PT839A	*	215	81	226	102	80	3
25PT548A	*	215	129	226	118	80	3
25PT848A	*	215	129	226	118	80	3
29PT458A	*	215	65	65	66	81	3
29PT558A	*	215	65	226	102	80	3
29PT658A	*	215	129	226	126	80	3
28PW6421	*	20	150	226	126	0	0
32PW6421	*	28	150	226	126	0	0
33PT578A	*	215	129	226	102	80	3

Tabela 2 - Chassis A10/A10 2K2/EMG

MODELO	OB1	OB2	OB3	OB4	OB5	OB6	OB7	OB8
28PD6921	255	191	226	55	64	0	0	0
28PW858A	255	248	31	252	180	0	0	0
28PW6521	255	248	31	241	155	160	0	0
29PT656A	255	184	23	240	176	0	0	0
29PT856A	255	255	219	250	80	0	0	0
29PD860A	255	191	225	96	0	0	0	0
32PW878A	255	248	31	254	90	0	0	0
32PW6521	255	247	252	102	232	0	0	0
32PD880A	255	191	241	104	0	0	0	0
32PD6921	255	191	226	55	64	0	0	0
37PT786A	255	255	203	250	88	0	0	0
34PT8419	246	255	221	245	224	0	0	0

Tabela 3 - Chassis L01 2K3

MODELO	OB1	OB2	OB3	OB4	OB5	OB6	OB7
21PT5431	*	16	64	193	66	0	0
21PT5432	*	16	64	224	100	0	0
29PT5632	*	16	241	226	126	0	0
28PW6431	*	20	149	226	126	0	0
32PW6431	*	24	149	226	126	0	0
28PW6532	*	24	159	226	126	0	80
32PW6532	*	24	159	226	126	0	80

PROCEDIMENTO PARA ACESSAR O PROCEDIMENTO

“MODO DE SERVIÇO”:

Pressionar no controle remoto a sequência de teclas: 062596 <OSD

Em caso de dúvidas, consultar o manual de serviço do aparelho.



PHILIPS