

Service Information

SINTOMA:

Não funciona

CAUSA:

Painel de controle de velocidade

SOLUÇÃO:

Substituir ou reparar o painel




Figura 1 – PAINEL ELÉTRICO DE CONTROLE (item 11) tem quatro (4) parafusos que não há como retirá-los por dentro



Figura 2 – Segure botão (item 7) com a ponta dos dedos e puxe para fora




Figura 3 – Detalhe das travas que fixam o botão (item 7) a base do botão (item 8)



Figura 4 – Retire os três (3) parafusos que prendem a base de fixação do botão (item 8) deste modo internamente fica livre o suporte do painel (item 9)

Notas:

- 1) Não utilize ferramenta metálica para extração do botão, pois isto pode danificar o acabamento da superfície do botão;
- 2) Antes de solicitar a troca do painel verifique se não seja apenas o fusível (4 A) aberto;
- 3) Na desmontagem preste atenção nos diferentes tamanhos dos parafusos aplicados e recoloca-os nas mesmas posições na remontagem evitando danos às peças plásticas.