



GUIA DE REPARO

Este manual tem como objetivo identificar as alterações nas conexões da alimentação para o atual motor utilizado nos liquidificadores nacionais códigos 3661 (127v) e 3660 (220v).

