



INFORMAÇÃO TÉCNICA

Nº 171/04 - 09/11/2004 - Folha: 1/1

EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA

Aparelho: APARELHO REPRODUTOR DE DVD
Marca: AIKO
Modelo: DVD-1810

OBJETIVO: Atualização de software para correção de falha na saída de áudio digital, eliminação de possibilidade de travamento ou não reconhecimento de disco e acesso ao desbloqueio de senha.

ABRANGÊNCIA: Todos os produtos com Número de Série inferior a **2004 11 0799070**, independente do defeito apresentado.

PROCEDIMENTO:

- 1- Pressione 2 vezes a tecla EJECT e aguarde o carregamento do software (ver indicação na barra indicadora amarela). A gaveta do disco será aberta automaticamente.
- 2- Insira o disco com o novo software e pressione a tecla OPEN / CLOSE para fechar a gaveta do disco.
- 3- O aparelho iniciará a leitura do disco sendo mostrada na tela a indicação 0x0B5D. Após alguns segundos ele mostrará o *check sum* 0x0B5D em amarelo indicando que a leitura do novo programa foi realizada corretamente.
- 4- O compartimento do disco será aberto novamente. Neste instante o disco deve ser removido do compartimento.
- 5- O aparelho iniciará a transferência do programa para as áreas de memória permanente e neste instante um contador será mostrado na tela. Aguardar a total transferência dos dados e encerramento desta operação.

IMPORTANTE: *Qualquer interrupção na operação neste momento pode causar um apagamento definitivo das informações de inicialização do aparelho e inutilizar o pci principal.*

- 6- Encerrada a transferência do programa o aparelho recolhe a gaveta do disco, mostrará o logo "AIKO" na tela e a barra indicadora do carregamento do programa.
- 7- Pressione a tecla SETUP para ativar a tela do menu de ajuste, em seguida selecione o item **Conf. Personalizada** e o item **AJ. Fabrica** – selecione **ler** e confirme com a tecla ENTER. Sair da tela de menus pressionando a tecla setup.
- 8- Desligue o aparelho pela chave POWER e aguarde alguns segundos para o aparelho realizar o processo de inicialização. Neste momento a operação de gravação do novo software estará concluída.
- 9- Para certificar-se que o novo software foi transferido corretamente confirme o número de identificação através do procedimento abaixo:
 - a- Pressione a tecla setup para ativar a tela de Conf. Idioma.
 - b- Pressione a tecla VOL+ → VOL- → VOL+ → VOL-.
 - c- Pressione a tecla Mute e o seguinte número de identificação deverá ser mostrado: 12403 12403 4415078C 124. Para sair da tela de menus pressionar a tecla setup.

Depto Técnico

Depto de Pós-Venda