



BOLETIM TÉCNICO 0002/2008

SENHA PARA DESBLOQUEIO

MODELOS: C-1439 / C-1440 / C-2039/ C-2040

Pode haver situações em que o cliente efetua o bloqueio de uma das funções abaixo e esquece a senha digitada.

**BLOQUEIO INFANTIL
VOLUME
FUNÇÃO A/V**

Para sanar o problema o desbloqueio pode ser efetuado digitando os números 8888 quando a senha é solicitada.

Folha 1/1
CENTURYVIDEO
01/06/2008

