

Informação Técnica

MODELO : TC-14C7 e TC-20C7

ASSUNTO : Sem cor

FENÔMENO: Nos vídeos cassetes da Philips e JVC com a saída de vídeo no sistema NTSC (puro) não reproduz corretamente a cor (a cor fica cintilando).

MODIFICAÇÕES:
Retirar o resistor R605 de 1,5M Ω