



Home

LX3000D

ASSUNTO

Caixas acústicas

308

Service Information

SINTOMA:

Na lista de peças página 88 do Service Manual do LX300D/21L consta o código 9965 000 13066 para CAIXA TRASEIRA, este código na verdade corresponde a CAIXA CENTRAL (Figura 1).

A CAIXA TRASEIRA não é fornecida e portanto poderá ser substituída por esta, já que todas caixas tem o mesmo visual (Figura 2) e mesmas características técnicas, sendo a única diferença a cor do conector.

Obs. Caso necessário aproveitar o conector da tampa substituída.

POSIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
121	9965 000 13066	CAIXA CENTRAL



Figura 1 - Vista posterior da Caixa



Figura 2 - Vista superior da Caixa



PHILIPS