

Rua Santa Catarina, 01  
Prédio 3 – 2º Andar.  
CEP 03086 020 São Paulo/SP  
Fone 0XX11 6097 4462  
Fax 0800156111

REDE DE SERVIÇOS PHILCO -RSP



**Informação de Serviços**

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Nº                       | Data                      |
| <b>DSC/TVC - 251/ 97</b> | <b>FEVEREIRO/ 97</b>      |
| Agente de Serviço        | Referência                |
| <b>OA</b>                | <b>MANCHAS DE PUREZA</b>  |
|                          | <b>NO MODELO PCS-3300</b> |
|                          |                           |
|                          |                           |

Informamos aos senhores técnicos que nos aparelhos PCS-3300, quando ocorrer “manchas de pureza” no cinescópio, verificar se na posição TH902 existem dois PTC em paralelo, caso contrário deverá ser acrescentado mais um, para melhor desempenho no circuito de desmagnetização.

Atenciosamente

ENGENHARIA DE SERVIÇOS