



INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 367

DATA: 17 de Junho de 2004

MODELO: AS 470

ASSUNTO: Derretimento da unidade óptica AS-470




EM SUBSTITUIÇÃO AO BOLETIM TEC 366

Estamos adotando um novo procedimento para o caso de aquecimento das unidades ópticas, o qual acarreta o derretimento da mesma.

O Novo procedimento consiste na aplicação de uma PCI de reset identificada como PCI653.

Vale salientar que o procedimento anterior que consistia na troca do IC200 não deve mais ser utilizado..

Para todos os AS 470 que entrarem para manutenção em sua empresa, independentemente do defeito, cuja fabricação foi em 2003 favor efetuar a modificação acrescentando a PCI653. Segue esquema em figura.



Cortar a trilha do Pino 1 do CN400/405 e acrescentar um **DIODO 1N4148** do pino 1 do CN400/405 ao Pino 1 do CN406.

Conforme a fig. ao lado

O Catodo no Pino 1 do CN400/405.



MOD.	APLIC	O.S	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
AS 470	PCI653	TE	PCI653 RESET	049653011000D
AS 470	PIC1N	TE	CABEÇA LEITORA OPTICA	959223001901D
AS 470	D001	TE	DIODO 4148	950322001000D

Preste bastante atenção no preenchimento da ordem de serviço e no pedido de peças para evitar erros e consequentemente atrasos para o cliente e para sua empresa.

Em caso de dúvida, envie e-mail para suporte.tecnico@gradiente.com.

***Mantenha-se atualizado acesse a nossa página diariamente
www.gradienteservices.com.br***

TECNOLOGIA DE CAMPO / SAT