


Informação Técnica

MODELO : NN-S59/60, NN-G69/60, NN-S69, NN-G79/70,

DEFEITO : FORNO COM RUÍDO / BARULHO / RUÍDO DO TRANSFORMADOR

PROCEDIMENTO :

- 1) CHECAR OS PARAFUSOS TRASEIROS SUPERIORES E VERIFICAR SE OS PARAFUSOS NÃO ESTÃO GIRANDO EM FALSO, PROVOCANDO ASSIM UMA VIBRAÇÃO NO GABINETE QUANDO O MAGNETRON ESTÁ LIGADO.
→ COLOCAR UMA ARRUELA DE PRESSÃO NO PARAFUSO.
- 2) VERIFICAR SE A HÉLICE NÃO ESTÁ DEFORMADA PROVOCANDO RUÍDO AO GIRAR.
→ CASO ESTEJA DEFORMADA TROCAR A HÉLICE.
- 3) COLOCAR UMA BORRACHA SUPRESSORA NA PARTE DE BAIXO DO TRANSFORMADOR DE ALTA, COMO INDICADO ABAIXO.



COLOCAR BORRACHA SUPRESSORA
NESTE LOCAL .

CÓDIGO DA BORRACHA FPM000005

VISTA INFERIOR

ESTE DEFEITO OCORREU EM POUCAS UNIDADES, FAVOR EXECUTAR UMA DAS OPÇÕES ACIMA PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA.

Qualquer dúvida entrar em contato com o Suporte Técnico.
→ 0800 55 9180