

Rua Santa Catarina, 01
Prédio 3 – 2º Andar.
CEP 03086 020 São Paulo/SP
Fone 0XX11 6097 4462
Fax 0800156111

REDE DE SERVIÇOS PHILCO - RSP



Informação de Serviços

N.º	Data
RSP/TVC - 274/ 99	JUNHO/ 99
Agente de Serviço	Referência
OA	AJUSTE DA FONTE CHASSI CP01R0

Informamos aos senhores técnicos o procedimento de ajuste da fonte de alimentação PCR-1449, PCR-2049, PCM-1451 e PCM-2051 (chassi CP01R0).

Coloque um voltímetro sobre o capacitor C922, ou seja entre o PT901 e o terra, ajuste R911 para que indique no voltímetro a tensão conforme tabela abaixo:

Modelo	Tensão
PCR-1449 PCM-1451	106V $\pm$ 2V DC
PCR-2049 PCM-2051	112V $\pm$ 2V DC

Obs. No modo stand by a tensão de alimentação poderá ser no máximo 15% maior.

Atenciosamente

Suporte – Assistência Técnica