

INFORMAÇÃO TÉCNICA

MODELO: MINI SYSTEM da série MS-65...(IT)_(1)_(P)

ASSUNTO: Ajuste da mecânica do Cd (daewoo)

1-Coloque a base do leitor ótico na posição para baixo, certificando que o braço **A** fique totalmente para o lado esquerdo. A engrenagem **B** deve ficar com sua saliência junto da trava de posição da mesa como mostra a figura 1.

2-Adicione a engrenagem **C** posicionando o furo da engrenagem com o furo existente da mesa como mostra a fig.. 2.

3-Ao colocar a engrenagem **D**, a mesma deverá ser pressionada levemente para baixo e ao mesmo tempo gira-lá até encaixar sua parte rebaixada, na parte rebaixada da engrenagem **C**.

4-Gire a engrenagem **C** no sentido horário até que a seta fique apontada em direção ao centro do eixo da engr. **E**. Coloque a engr. **E** deixando sua seta indicativa apontada para a seta da engr. **C**, conforme figura 4.

5-Coloque a bandeja verificando se o primeiro dente da engrenagem encaixa no vão existente na engr. **E**. Empurre a gaveta até o fim do curso, ligue os cabos flats no aparelho.

Ligue o aparelho e aguarde que o mecanismo se posicione no ponto inicial.

Obs.: Sempre que for desligar o aparelho, coloque ele em standby e espere que o mecanismo termine seu trabalho, antes de desconectá-lo da rede elétrica.

